

# Control iD

## Guia Rápido iDLock Senha Wi-Fi

Obrigado por  
adquirir a fechadura  
iDLock Senha Wi-Fi

Neste documento,  
você encontrará as  
informações básicas  
para a utilização da  
sua fechadura iDLock.  
Caso deseje consultar  
o manual completo  
do produto, acesse  
o nosso site:  
[www.controlid.com.br](http://www.controlid.com.br)



## PRIMEIROS PASSOS

### 1. Instale a Fechadura Fisicamente

Consulte o procedimento na folha localizada no interior da caixa do produto.

### 2. Baixe o aplicativo iD Secure Cloud

Baixe o aplicativo iD Secure Cloud disponível para dispositivos Android® ou iOS® através do QR Code abaixo ou do link a seguir:

[www.controlid.com.br/idlock/playstore-app-php](http://www.controlid.com.br/idlock/playstore-app-php)




### 3. Crie uma Conta

Preencha os dados solicitados e insira o código recebido por SMS para confirmar o cadastro.


### 4. Realize o Pareamento

Faça o pareamento da iDLock com o aplicativo, adicionando o dispositivo e seguindo os passos de configuração.



### 5. Cadastre o Primeiro Usuário


Adicione usuários, cadastre senhas, regras de horários e configure a sua iDLock como preferir.



## OPERANDO A iDLOCK


### 1. Abertura por senha

Toque no teclado para acender as luzes de fundo, digite a senha cadastrada e pressione a tecla (#). Aguarde o aviso sonoro e luminoso verde de confirmação para abrir a porta.




### 2. Fechamento pelo lado externo

Feche a porta e aguarde 2 segundos até o travamento automático. Caso este esteja desabilitado, toque no teclado para trancar.



### 3. Abertura e fechamento pelo lado interno

Pressione o botão "Abrir/Fechar" para efetuar a abertura ou fechamento do mecanismo.



### 4. Modo Não Perturbe

Com a porta fechada, pressione e segure o botão "Não Perturbe" por 2 segundos. Este modo bloqueia a abertura pelo lado externo. Para desabilitá-lo, basta pressionar o botão "Abrir/Fechar".

