

Control iD

Guia Rápido iDBell

Obrigado por adquirir
o **iDBell** da Control iD

Neste documento,
você encontrará as
informações básicas
para a utilização do
controlador iDBell.
Caso deseje consultar
o manual completo
do produto, acesse
o nosso site:
www.controlid.com.br



PRIMEIROS PASSOS

1. Instalação do iDBell

Instale primeiro o equipamento no local escolhido fazendo-se uso do passo a passo presente no **Guia de Instalação** que acompanha o produto, e só depois siga com este guia.

2. Baixe o aplicativo iDSecure Cloud

Em seguida baixe o aplicativo iDSecure Cloud disponível para dispositivos Android® ou iOS® através do QR Code abaixo ou do link a seguir: <https://www.controlid.com.br/appidbell/>



3. Acesso à Conta

Para acessar sua conta no app iDSecure Cloud, insira seu **e-mail** e **senha de login**. Caso ainda não tenha uma conta, **realize o cadastro** preenchendo os dados solicitados. É importante:

- Permitir envio de notificações.
- Permitir acesso à câmera para fotos e vídeos.
- Permitir gravação de áudio.

4. Cadastro do Dispositivo

Siga os passos abaixo para registrar o dispositivo:

4.1. Ligue o iDBell

Ao ligar o dispositivo, o LED ao redor do botão deve acender na cor verde, de forma constante, e quando estiver pronto para realizar a leitura irá piscar na cor amarela.

4.2. Abra o aplicativo iDSecure Cloud

Clique no botão **Dispositivos** e, em seguida, clique no **+** acima da barra de busca.



4.3. Adicionar nome

Na próxima tela, adicione o **nome** do dispositivo e clique em **Próximo**.

4.4. Conectar à rede Wi-Fi

Selecione a rede Wi-Fi (certifique-se de que seja uma rede 2.4 GHz), insira a senha e clique em **Próximo**.

4.5. Retirar a película de proteção

Na tela seguinte, você verá instruções para retirar a película de proteção da lente do dispositivo. **Faça isso antes de continuar.**

4.6. Escaneamento do QR Code

Um QR Code será exibido na tela do celular. Posicione-o em frente à câmera do iDBell para que o dispositivo realize a leitura.



Após a leitura ser realizada, observe os LEDs indicadores:

ESTADO DO LED	INDICAÇÃO
Laranja piscando	Aguardando leitura do QR Code
Azul piscando 3 vezes rápido	Conectando ao Wi-Fi
Azul contínuo	Conectado à Internet
Azul - Verde piscando	Conectado ao Wi-Fi, verificando acesso à Internet
Vermelho contínuo	Perda de conexão com o Wi-Fi

Atenção: Se o dispositivo emitir um sinal sonoro (três bipes) e o LED amarelo voltar a piscar, será necessário refazer a leitura do QR Code.

4.7. Finalizar o cadastro

Clique em **Concluir** para finalizar o cadastro do dispositivo e da rede Wi-Fi.

5. Chamada de Teste

Por fim, para garantir que a configuração foi realizada corretamente, faça uma chamada de teste do aplicativo para o dispositivo e do dispositivo para o aplicativo. Isso ajudará a verificar se está funcionando conforme o esperado.

6. Suporte

Nosso time está a disposição para auxiliar no que for necessário no telefone (11) 3059-9900.